MITSUBISHI


三菱 消音ボックス形 ストレートシロッコファン

形名

BFS-350TB · 450TB · 550TB

BFS-650TB · 800TB · 1000TB

BFS-1200TB · 1400TB · 1600TB · 1800TB



三菱|消音ボックス形耐湿タイプ|ストレートシロッコファン

形名

BFS-350TBD · 550TBD

取付工事・取扱説明書

工事店さまへ

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。 取付工事は販売店さま、または専門の工事店 さまが実施してください。

■この製品には単相製品と3相製品があります。 電源を確認して取付工事を行ってください。

■取付工事終了後は、必ずこの説明書 をお客さまにお渡しください。

(お客さまへ)

で使用の前に必ずこの説明書をお読みになり、 正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに添付別紙の「三菱業務用/産業用換気送風機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

本文は、消音ボックス形タイプと消音ボックス 形耐湿タイプの製品構造の違いにより、タイプ ごとに下記マークを付けています。お買いあげ の機種形名とタイプを確認の上説明書をお読み ください。

消音ボックス形 …消音ボックス形

消音ボックス形 耐湿タイプ …消音ボックス形 耐湿タイプ

共通

··消音ボックス形と消音ボックス形 耐湿タイプに共通な項目

も)(く)(じ)

ページ

安全のために必ず守ること…2 (お客さまへ/工事店さまへ)

【工事店さまへ】

取付け前のお願い……3 各部のなまえと外形寸法図…3~4 取付例……4~5 取付方法……5~7 試運転……8 保守点検……8~11

(お客さまへ)

お手入れのしかた……… 12 アフターサービス……… 12 仕 様……… 12



安全のために必ず守ること共通

(お客さまへ) 【工事店さまへ】

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに死亡や 重傷などに結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに傷害または 建物・機械などの損害に結びつくもの

お客さまへ





製品を水につけたり、水をかけ たりしない

水ぬれ禁止

ショートや感電の原因。



どんな場合でも改造はしない 分解修理は修理技術者以外の人

は行わない

火災・感電・けがの原因。 修理はお買上げの販売店または当社の 「三菱業務用/産業用換気送風機 修理 窓口・ご相談窓口のご案内」にご相談 ください。

運転中は危険ですから、製品の 中に指や物を入れない



接触禁止

けがの原因。

電源が入ったままで運転が停止 しているとき、異常時(こげ臭 いなど)・停電時は、製品には絶 対にふれない

突然運転し始めてけがや感電の原因。



ぬれた手で操作をしない

ぬれ手禁止

感電やけがの原因。



お手入れや保守点検の際は必ず 分電盤のブレーカを切ってから

指示に従う

感電やけがの原因。



注意



製品に異常な振動が発生した場 合は使用しない

禁止

製品・部品の落下によりけがの原因。



長期間使用しないときは、必ず 分電盤のブレーカを切る

絶縁劣化による感電や漏電・火災の原 因。

工事店さまへ

警告



爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある 場所には取付けない

爆発や火災の原因。

禁止

定格電圧・定格周波数以外では使用しない

火災・感電の原因。

燃焼器具の排気ダクトには取付けない

火災の原因。

煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気に使用する場合は、排 気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大きさの給気口を設置する 一酸化炭素中毒を起こす原因。



メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営 物に製品および製品に接続された金属製ダクトが貫通する場合、製 品および金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気 的に接触しないよう取付ける

指示に従う 漏電した場合、発火の原因。

漏電ブレーカを必ず取付ける

漏電のときに感電の原因。

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切ってから行う 感電やけがの原因。



-ス確認

アース工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備技術基準や 内線規程に従って安全・確実に行う

故障や漏電のときに感電の原因。



注意

直接炎があたるおそれのある場所には取付けない 火災の原因。

下記湿度条件の空気を製品内に通さない

- 消音ボックス形………湿度 80%以上
- ●消音ボックス形耐湿タイプ…湿度 98%以上 感電や火災の原因。



ドレン配管の先端を雨どい等に入れない (消音ボックス形耐湿タイプのみ)

大雪時、雨どいが凍結して排水されず、ドレンパンから水漏れする原因。

製品は屋外など雨のあたる場所や浴室など湿気の多い場所(湿度 80%以上)には取付けない

感電や火災の原因。

製品の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によりけがの原因。



配線工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技 術基準に従って安全・確実に行う

接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因。

ドレンが確実に排出するように、ドレン排出工事を行う(消音ボッ クス形耐湿タイプのみ)

水漏れによる感電・火災の原因。

開梱・取付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する 端面などでけがの原因。



取付け前のお願い

共通

工事店さまへ

規制

- ●共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割を果たすものを使用しなければならないよう 義務づけられていますので、煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。
- ●配管用別売品については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

お願い

- 製品の取付場所が悪いと故障の原因になります。次のような場所には取付けないでください。
 - 40℃以上になる場所
- 腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所
- ・ 氷結するおそれのある場所
- ほこりや油煙の多い場所
- - 10℃以下になる場所
- 温泉・温水プールなど腐食性ガスが常時、湿潤している場所
- ●排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて 1/100 以上の下りこう配をつけ、先端にウェザーカバー(市販品)などを取付けることをおすすめします。
- ●厨房等の油煙の排気には必ずグリスフィルター(市販品)等による、油の除去を行ってください。 (消音ボックス形ストレートシロッコファンは厨房等での使用は不可)
- ●次のようなダクト工事はしないでください。(風量低下や異常音発生の原因になります)
 - 極端な曲げ
- 多数の曲げ (曲げ数が多くなれば 風量低下します)
- 吐出口のすぐ そばでの曲げ
- しぼり (接続ダクト径を 極端に小さくする)










3 各部のなまえと外形寸法図

工事店さまへ





■変化寸法表(消音ボックス形耐湿タイプ)


単位 (mm)

																				— 、 ,		
形	名	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	Κ	L	М	N	Р	Q	R	S	Т	接続ダクト寸法		
BFS-35	OTBD-50	840	790	299	650	600	700	587	585	255	350	25	46	13	E0	10	690	20	30	350×350		
BFS-35	OTBD-60	840	040	5	/90	233	030	000	/00	367	363	200	330	20	40	13	30	10	090	20	30	330 \ 330
BFS-55	OTBD-50	950	900	357	800	750	850	693	705	300	400	25	46	13	50	10	800	20	30	400×400		
BFS-55	OTBD-60	330	300	337	800	/30	650	033	703	300	400	20	40	13	30	10	800	20	30	400 \ 400		



各部のなまえと外形寸法図 つづき

工事店さまへ





形名	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	Р	Q	R	接続ダクト寸法			
BFS-350TB-50																				
BFS-350TB-60	840	790	274	650	600	700	637	585	255	350	25	25	13	50	10	690	350 × 350			
BFS-450TB-50] 040	730	2/4	030	000	700	007	303		000	_		'0	30	10	030				
BFS-450TB-60																				
BFS-550TB-50								705	300	400		25								
BFS-550TB-60	950	900	332	800	750	850	743				25		13	50	10	800	400 × 400			
BFS-650TB-50	330	300	002																	
BFS-650TB-60																				
BFS-800TB-50																				
BFS-800TB-60	1075	1025	361	990	940	1040	840	825	375	500	25	25	13	50	10	925	500 × 500			
BFS-1000TB-50	10/5	1020	301																	
BFS-1000TB-60																				
BFS-1200TB-50																				
BFS-1200TB-60	1320	1270	449	1225	1175	1276	1010	997	377	7 600	25	35	19	60	15	1150	600 × 600			
BFS-1400TB-50	1020	1270	443	1220	1175	1270	1010	337				00		60	10	1130				
BFS-1400TB-60																				
BFS-1600TB-50																	750 × 750			
BFS-1600TB-60	1420	1370	505	1380	1330	1437	1162	1077	450	750	28.5	35	19	60	15	1250				
BFS-1800TB-50] 1420	13/0	505	1360		1437	1102	10//	430	/30					13	1230				
BFS-1800TB-60																				

工事店さまへ

天吊取付けの場合

消音ボックス形耐湿タイプ










取付例 つづき

消音ボックス形





床置取付けの場合




※防振ゴム・ナット・スプリングワッシャーは 別売品の床置防振ベースに付属しています。

お願い

■スペースの確保

プーリ・ベルト・モータ側、羽根車・軸受け側、ダンパー調整・ベルト張り調整のそれぞれの調整および点検のスペースが確保できるところに取付けてください。



(5)

取付方法

【工事店さまへ】

·<u>/</u>()警告


製品の吊り上げの際は、必ず専門業者が行う 落下の原因。

取付けの際は手袋を着用する

着用しないと金属等の端面などでけがの原因。

1.搬入のしかた





吊り上げは左図のように吊り上げ用穴(4か所)を利用して、 下記のアイボルト(お客さま手配)を使用して行う。

形名	アイボルト
BFS-350TB · 450TB · 550TB · 650TB · 800TB · 1000TB BFS-350TBD · 550TBD	M12
BFS-1200TB · 1400TB · 1600TB · 1800TB	M16

お願い


- ●吊り上げは静かに衝撃を与えず、傾けないで搬入してください。
- ●製品本体とロープの接触面にはロープ切れ・変形防止のために、布な どの当て物をして吊り上げてください。





取付方法 つづき


2.製品の取付け製品の取付けには天吊取付けと床置取付け(別売品)があります。


共通











天吊取付けの場合

¶ 天吊取付けには市販の吊りボルト・ナットおよび防振吊金具(別売品)が必要です。

外形寸法図を参照し、あらかじめ左図のように吊りボルト を埋め込み、防振吊金具をナットで固定する。

形名	推奨ボルト・ナット
BFS-350TB · 450TB · 550TB · 650TB · 800TB BFS-1000TB · 350TBD · 550TBD	M12
BFS-1200TB · 1400TB · 1600TB · 1800TB	M16

2 製品天吊架台の取付穴を吊りボルトに通し、 市販のナットで固定する。

4本の吊りボルトに均等に荷重がかかるよう水平に取付ける。

/ 吊りボルト引抜耐力は、BFS-350TB~1000TBおよびBFS-350TBD、550TBDの場合に6500N(660kgf)以上、BFS-1200TB~1800TBの場合に9600N(980kgf)以上であることを確認してください。

床置取付けの場合

- 別売品の床置防振ベースの取付工事説明書に 従って組立てる。
 - (1) 床置防振ベースを付属のネジで組立てる。
 - (2) 防振ゴムを床置防振ベースの取付穴に通し、下側からスプリングワッシャー・ナットで確実に固定する。(4か所)
- 2 十分な強度を持つコンクリート基礎に埋込ボルトM12(市販品)を埋め込み、別売品の床置防振ベースを水平に固定する。

固定の際にはダブルナットをおすすめします。

3 製品天吊架台の取付穴を防振ゴムのボルトに通し、スプリングワッシャー・ナットで確実に締め付ける。(4か所)


固定の際にはダブルナットをおすすめします。

3.電気工事

共通

お願い

- モータの過負荷保護のため、モータブレーカまたは、電磁開閉器(電磁接触器+サーマルリレー)などの過負荷保護装置を使用してください。(モータブレーカ等の選定は仕様の欄の最大負荷電流の 1.2 倍~ 1.5 倍程度を目安にしてください)
- ●過負荷保護装置は、必ず機器 1 台毎に取付けてください。
- ●電磁接触器、スイッチの容量選定にあたってはモータブレーカ選定電流×接続台数の容量としてください。また、電磁接触器を操作するスイッチの場合のスイッチ容量は電磁接触器の操作コイル電流以上としてください。
- ダクトを接続する前に必ず回転方向を確認してください。電源接続を間違えますと逆回転します。(風量低下の原因となります)回転方向が逆の場合は3本の電源のうち2本を入換えてください。



結線をする


- (1) モータ端子台カバー締付ネジ(1本)をゆるめ、モータ端子台カバーをはずし、電源コードを間違えないよう端子台に接続する。(結線図参照)
- (2) 電気工事士による D種接地工事 (アース) を行う。
- (3) 元通りモータ端子台カバーを取付ける。

■結線図


太線部分を結線する 〔適用電線 単線(下表による)例VVF〕

電源電線およびアース線

形名	線径
BFS-350TB · 450TB · 550TB BFS-650TB · 800TB BFS-350TBD · 550TBD	φ 1.6
BFS-1000TB · 1200TB	φ 2.0
BFS-1400TB · 1600TB	φ 2.6
BFS-1800TB	φ 3.2



■配線図




※モータブレーカ・電磁接触器・スイッチはお客 さま手配です。

4.ダクト工事

ダンパ-

固定ネジ

共通



- 給気側・排気側ともフランジにキャンバスダクトなどの不燃性の伸縮継手を介して接続する。
 - (1) フランジにキャンバスダクトを差し込みリベットで固定し、風漏れのないよう、シール剤を塗布し、市販のアルミテープでテーピングする。
 - (2) ダクトは製品に力が加わらないよう天井から吊る。
 - (3) ダクトの吸込口にはフィルターや金網(市販品)を取付け、異物がファンに吸い込まれないようにする。
- 2 風量調節をする。

風量調節目盛は、工場出荷時「100」の位置になっています。

- (1) 試運転終了後、ダンパー固定ネジをゆるめる。
- (2) スライド式ダンパーをスライドさせ、風量調節目盛のお好みの位置でゆるめたダンパー固定ネジを締め付ける。

お願い


●運転中の風量調節は行わないでください。

5.ドレン抜き工事

スライド式

ダンパー

消音ボックス形 耐湿タイプ



キャンバスダクト

- ▮ ドレン抜きエルボのキャップを取りはずす。
- 🤰 呼径 13 用塩ビパイプで接続する。

ドレン抜きエルボの差し込み径は、呼径13です。

お願い

- ●ドレン配管から水が漏れないように工事を行ってください。
- ドレン配管の途中に水がたまらないように工事を行ってください。
- ドレン配管の先端は必ず排水可能なところまで導きドレン処理を行ってください。



共通

工事店さまへ

取付工事終了後は、必ず試運転を行い、次のことを確認します。

- 1. 製品は確実に取付けてありますか。
- 2. 電源電圧は正しいですか。
- 3. 正しく結線されていますか。
- 4. 正しくアース工事はしてありますか。
- 5. モータブレーカは正常に作動しますか。
- 6. 異常な振動や騒音・風漏れはありませんか。
- 7. 回転方向は逆ではありませんか。(3本の電源のうち2本を入換える)
- 8.V ベルトの張りを確認する。V ベルトの張りは出荷時に調整してありますが、ベルトがプーリになじむには数日間かかるので、数日間運転後「保守点検」(8・9 ページ)を参照のうえベルトの張りを調整する。



保守点検

共通

工事店さまへ




保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る 感電やけがの原因。


_ / 注意

保守点検の際は手袋を着用する 端面などでけがの原因。

送風機の点検整備は、少なくとも1年に1回程度下記の要領で行ってください。

1.Vベルトの張り状態の点検





- (1) スライドカバーの締付ネジをはずし、スライドカバーを取りはずす。
- (2) 点検パネルのダルマ穴以外の締付ネジをはずす。
- (3) ダルマ穴の締付ネジをゆるめ、点検パネルを取りはずす。


2 たわみ量の点検をする。

Vベルトのたわみ量は左図のように中央部を押さえて点検する。

- ●最適たわみ量は次のページの表を参照する。
- V ベルトの張り不足はスリップの原因になり V ベルトの寿命 を縮めます。また V ベルトの張りすぎは過負荷の原因になり、 V ベルトとベアリングの寿命を縮めます。
- ●張りを調整しても起動時やスターデルタ変換時に若干のスベリ音が発生する場合がありますがスベリ時間が短いようであれば問題ありませんので V ベルトがなじむまでしばらく様子を見てください。

₹ 交換・張り直しをする。

- (1) 固定ボルト(4本) をゆるめる。
- (2) モータスライドネジ (1本) をゆるめて、モータをスライド させる。
- (3) Vベルトを交換する。(ベルトサイズは次のページの表を参照)
- (4) モータをスライドさせ、Vベルトの張りを確認しながら、モータスライドネジを締める。
- (5) 固定ボルト(4本) を締め付ける。
- (6) もう一度 Vベルトの張りを確認する。
 - ●たわみ量と荷重を次のページの表により確認する。



↓ 点検パネルとスライドカバーを元通り取付けて締付ネジを確実に締め付ける。



保守点検 つづき

共通

【工事店さまへ

■Vベルト仕様


形名	たわみ量		VANLA	形名	たわみ量	荷重	Vベルト	
	(mm)	(N/本)	Vベルト		(mm)	(N/本)	א עני יי	
BFS-350TB-50	3.2	11.8(1.2)	A形34インチ1本	BFS-1200TB-50	8.5	17.7 (1.8)	B形69インチ3本	
BFS-350TB-60	3.2	11.0(1.2)	A形33インチ1本	BFS-1200TB-60	0.5	17.7 (1.0)	B形68インチ3本	
BFS-450TB-50	3.2	110(10)	A形35インチ1本	BFS-1400TB-50	8.5	17.7 (1.8)	B形69インチ3本	
BFS-450TB-60	ე ა.∠	11.8(1.2)	A形34インチ1本	BFS-1400TB-60	0.5	17.7 (1.0)	B形68インチ3本	
BFS-550TB-50	4.5	11.8(1.2)	A形44インチ2本	BFS-1600TB-50	8.7	17.7 (1.8)	B形76インチ3本	
BFS-550TB-60	7 4.5	11.0(1. <i>2)</i> 	A形43インチ2本	BFS-1600TB-60	0.7	17.7 (1.0)	B形75インチ3本	
BFS-650TB-50	4.5	11.8(1.2)	A形44インチ2本	BFS-1800TB-50	8.7	17.7 (1.8)	B形77インチ3本	
BFS-650TB-60	7 4.5	11.0(1. <i>2)</i> 	A形43インチ2本	BFS-1800TB-60	0.7	17.7 (1.0)	B形76インチ3本	
BFS-800TB-50	5.5	107(10)	A形52インチ2本	BFS-350TBD-50	3.2	11.8 (1.2)	A形34インチ1本	
BFS-800TB-60	7 5.5	12.7(1.3)	A形51インチ2本	BFS-350TBD-60	ا ٥.٨	11.0 (1.2)	A形33インチ1本	
BFS-1000TB-50	5.5	107(10)	A形52インチ2本	BFS-550TBD-50	4.5	11.8 (1.2)	A形44インチ2本	
BFS-1000TB-60	5.5	12.7(1.3)	A形51インチ2本	BFS-550TBD-60	4.5	11.0 (1.2)	A形43インチ2本	

お願い

プーリを下図のように平行にし、Vベルトを取付けてください。(良い例)

Vベルトがズレて取付けてあると(悪い例 1, 2)、故障・振動の原因になります。

底に当たっている



- V ベルトの脱着時にはけがのないよう十分注意してください。
- Vベルトは消耗品です。定期的に交換してください。(交換時期の目安は3000時間運転前後です。)
- Vベルトを交換する場合はすべて交換してください。新・旧ベルトの併用は長さおよび応力に対する伸びが不揃いとなり、耐久力を減少させます。
- Vベルトの交換・張り直し後も Vベルトがプーリになじむには数日間かかりますので、数日間運転後(50時間を目安に)ベルトの張り調整を行ってください。
- V ベルトの張りおよび磨耗の確認は、定期的に行ってください。
- プーリ摩耗・ベルト摩耗が発生した場合は、V プーリ・V ベルトを交換してください。故障の原因となります。

2.軸受けの点検

BFS-350TB~1000TBタイプ、BFS-350TBD、550TBDタイプの場合

軸受けは無給油式ベアリングユニットを使用していますので、給油の必要はありませんが異常音の発生・潤滑不良・長時間(10,000時間)使用によるグリース切れがありましたらベアリングユニットごと交換する。交換時は現品を確認のうえ同一サイズを取付ける。

BFS-1200TB~1800TBタイプの場合

軸受けの給油は給油穴のグリース硬化による給油 不能や諸条件に対する安全性を考慮し、約 1500 時間ごとに行う。

グリース補給方法

定量器付グリースポンプで右記の補給量を給油するか、または手動式グリースガンでグリースニップルから補給し、余剰グリースがにじみでてくるまで給油する。

■交換品の形名

タイプ	ベアリングユニット (サービス部品)
BFS-350TB·450TB·350TBD	A-UC205D2/5K
BFS-550TB·650TB·550TBD	A-UC206D2/5K
BFS-800TB · 1000TB	A-UC207D2/5K

■グリース補給量

BFS-1200TB・1400TB・1600TB・1800TBタイプ										
プ ー リ 側 羽 根 側										
軸受番号	UCPE209	軸受番号	UCPE206							
補給量(g)	8	補給量(g)	ω							
グリース	マルテンプ SRL	グリース	マルテンプ SRL							
メーカ	NTN 株式会社	メーカ	NTN 株式会社							

● 羽根側及びプーリ側軸受 グリースニップル 軸受

※上記以外のグリース使用は故障の原因になります。



保守点検 つづき

3.製品の分解要領


BFS-350TB~1000TBタイプ、BFS-350TBD、550TBDタイプの場合

プーリ・ベルト・モータ側

- スライドカバーの締付ネジをはずし、ス ライドカバーを取りはずす。
- 2 点検パネルのダルマ穴以外の締付ネジ をはずす。
- 3 ダルマ穴の締付ネジをゆるめ、点検パネ ルをはずす。
- モータスライドネジおよび固定ボルト トをはずす。
- ♬ モータ固定用ナットをはずし、モータ を取りはずす。
- **6** 2本のセットネジをはずしてプーリを取 りはずす。

点検パネル

締付ネジ



お願い

●組立て時、プーリ、羽根車の締め付けは確実に **行ってください**。振動・騒音の原因になります。

- 点検パネルの締付ネジをはずして、点検 パネルをはずす。
- ↑ インレットリングの締付ネジ8本をはず し、インレットリングを取りはずす。
- **9** ナット・ワッシャーをはずし、羽根車を 取りはずす。
- ¶ 最後にベアリングユニットの固定用ボル ト4本をはずし、ベアリングユニットを 取りはずす。
- 取付けは取りはずしと逆の順序で行う。

プーリ側軸受けのセットネジ(2本)をゆ

るめ、ボルト・ナット・ワッシャー・スプリン

グワッシャーをはずし、プーリ側軸受け

セットネジ

ボルト

ワッシャー

を取りはずす。

インレットリング、

リナット

製品ボックス

締付ネジ

点検パネル

締付ネジ

T形アングル

羽根側軸受け


P9参照

ワッシャー


BFS-1200TB~1800TBタイプの場合

プーリ・ベルト・モータ側

- スライドカバーの締付ネジをはずし、ス ライドカバーを取りはずす。
- 2 点検パネルのダルマ穴以外の締付ネジ をはずす。
- 3 ダルマ穴の締付ネジをゆるめ、点検パネ ルをはずす。
- ▲ モータスライドネジおよび固定ボルト をゆるめ、モータをスライドさせ V ベル トをはずす。



6 プーリ側のロナット をはずし、プーリを 取りはずす。



ボルト

お願い

●組立て時、プーリ、羽根車の締め付 けは確実に行ってください。振動・ 騒音の原因になります。

締付ネジ

- **☆ 点検パネルの締付ネジをはずして、点検パネルをはずす。**
- 9 羽根車側軸受けのセットネジ(2本)をゆるめ、ボル ト・ナット・スプリングワッシャー・ワッシャーをは ずし、羽根車側軸受けをはずす。
- **10** T形アングルのネジをはずし、T形アングルをはず す。
- ┓ インレットリング締付ネジ8本をはずし、インレットリ ングを取りはずす。
- 12 羽根車を取りはずす。

羽根車・軸受け側

📘 取付けは取りはずしと逆の順序で行う。



お手入れのしかた

共通

(お客さまへ)



お手入れの際は必ず分電盤のブレーカを切る 感電やけがの原因。

⚠注意

お手入れの際は手袋を着用する

着用しないと金属等の端面でけがをする原因。

- ■フィルターや金網(給気側)をご使用の場合は清掃を行ってください。 給気側に取付けられた市販品のフィルターや金網は種類・仕様により清掃方法も異なります。
 - ●フィルターや金網の目づまりは風量の極端な減少の原因になります。

9

アフターサービス



(お客さまへ)

三菱ストレートシロッコファンのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱業務用 / 産業 用換気送風機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」(別紙)にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの**三菱 消音ボックス形** ストレートシロッコファン、三菱 [消音ボックス形耐湿タイプ] ストレートシロッコファンの補修用性能部品を製造打切り後**7**年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



仕様

(お客さまへ)

消音ボックス形

形名	電源	周波数	公称出力	極数	羽根+	ナイズ	質量	最大負荷電流
ル石	电 烬	同波釵	(W)	(P)	(cm)	番手	(kg)	(A)
BFS-350TB-50		50Hz	0.75	4	30	#2	72	4.2
BFS-350TB-60		60Hz	0.75	4	30	#2	72	4.0
BFS-450TB-50		50Hz	1.5	4	30	#2	78	7.3
BFS-450TB-60		60Hz	1.5	4	30	#2	78	7.0
BFS-550TB-50		50Hz	1.5	4	38	#2 1/2	100	7.0
BFS-550TB-60		60Hz	1.5	4	38	#2 1/2	100	6.5
BFS-650TB-50		50Hz	2.2	4	38	#2 1/2	106	9.0
BFS-650TB-60		60Hz	2.2	4	38	#2 1/2	106	9.5
BFS-800TB-50		50Hz	2.2	4	45	#3	152	10.8
BFS-800TB-60	3相200V	60Hz	2.2	4	45	#3	152	10.8
BFS-1000TB-50	3 M 200 V	50Hz	3.7	4	45	#3	160	18.0
BFS-1000TB-60		60Hz	3.7	4	45	#3	160	16.0
BFS-1200TB-50		50Hz	3.7	4	53	#3 1/2	257	15.0
BFS-1200TB-60		60Hz	3.7	4	53	#3 1/2	257	14.2
BFS-1400TB-50		50Hz	5.5	4	53	#3 1/2	267	22.4
BFS-1400TB-60		60Hz	5.5	4	53	#3 1/2	267	21.4
BFS-1600TB-50		50Hz	5.5	4	60	#4	312	22.4
BFS-1600TB-60		60Hz	5.5	4	60	#4	312	21.4
BFS-1800TB-50		50Hz	7.5	4	60	#4	324	29.0
BFS-1800TB-60		60Hz	7.5	4	60	#4	324	28.0

消音ボックス形耐湿タイプ

12. 夕	電源	周波数	公称出力	極数	羽根	ナイズ	質量	最大負荷電流
10 石	电 烬	同収数	(W)	(P)	(cm)	番手	(kg)	(A)
BFS-350TBD-50		50Hz	0.75	4	30	#2	72	3.7
BFS-350TBD-60	3相200V	60Hz	0.75	4	30	#2	72	3.4
BFS-550TBD-50	3相2007	50Hz	1.5	4	38	#2 1/2	100	6.6
BFS-550TBD-60		60Hz	1.5	4	38	#2 1/2	100	6.2